


70mai Smart Dash Cam 1S

Uživatelská příručka

70mai

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Přehled produktu



Instalace

1. Nainstalujte elektrostatickou nálepku

Vyčistěte čelní sklo a nalepte elektrostatickou nálepku na doporučené místo, jak je znázorněno obrázku vpravo.


Ujistěte se, že jste odstranili vzduchové bubliny mezi nálepkou a sklem.



2. Nalepte držák kamery na čelní sklo

Odstraňte ochranný kryt z držáku a nalepte základnu držáku na střed elektrostatické nálepky. Ujistěte se, že tělo vaší palubní kamery je rovnoběžné se zemí.


Zatlačte na držák, abyste jej pevně připevnili k elektrostatické nálepce.



3. Připojte kabel USB do zásuvky zapalovače cigaret

Zarovnejte kabel s horním okrajem čelního skla a upevněte jej podél strany spolujezdce a odkládací přihrádky, jak je znázorněno vpravo.

Připojte kabel k napájecímu adaptéru a zasuňte adaptér do zásuvky zapalovače cigaret.



Poznámka: Zásuvka zapalovače cigaret může být ve vašem autě umístěna odlišně. Obrázek je pouze ilustrační.

Klíčové funkce

Kamera má pouze jedno tlačítko, kterým je vypínač. K různým funkcím lze přistupovat tak, že pro každou funkci několikrát stisknete vypínač.

Akce	Funkce
Stiskněte jednou	Zapnutí / vypnutí Wi-Fi
Stiskněte třikrát za sebou	Formátování paměťové karty
Stiskněte pětkrát za sebou	Obnovení továrního nastavení
Stiskněte a držte	Vypnutí kamery
Stiskněte krátce	Zapnutí kamery

Hlasové příkazy

Kamera umožňuje rychlé ovládání pomocí hlasových příkazů. Je-li kamera spuštěna a vy vyslovíte rychlý příkaz, spustí se odpovídající funkce. Podporovány jsou následující hlasové příkazy:

Hlasový příkaz	Funkce
Take picture	Rychlé pořízení fotografie
Record video	Zaznamenání nouzového videoklipu a jeho uložení do samostatné složky událostí.

Uživatelská příručka

Naskenováním níže uvedeného QR kódu získáte online uživatelskou příručku.

Při používání produktu se řiďte pokyny v uživatelské příručce.



Instalace aplikace

Produkt použijte spolu s aplikací 70mai. Chcete-li aplikaci stáhnout a nainstalovat, vyhledejte „70mai“ v Obchodě Google Play (Android) nebo App Store (iOS).

Aplikaci si můžete také stáhnout naskenováním QR kódu níže:



Wi-Fi hotspot 70 mai Smart Dash Cam 1S:

Název hotspotu: 70mai_d06_XXXX (Název hotspotu si prosím zkontrolujte na štítku na zařízení.)

Výchozí heslo: 12345678

Informace k připojení naleznete v online uživatelské příručce.

Bezpečnostní opatření

1. 70mai Smart Dash Cam 1S zaznamenává videa vně jedoucího vozidla. Nemůže ochránit řidiče a cestující před případnými nehodami. Neneseme žádnou odpovědnost, pokud se uživatel zaplete do jakékoli dopravní nehody a/nebo utrpí jakoukoli ztrátu v důsledku selhání produktu, ztráty informací nebo ovládání produktu.
2. Kvůli rozdílům v typu vozidla, preferencích jízdy, prostředí a dalších rozdílech nemusí části produktu nebo celý produkt za určitých okolností fungovat normálně. Zařízení nemusí normálně nahrávat kvůli ztrátě zdroje energie, abnormálním teplotám a/nebo vlhkosti, kolizi, poškození TF karty a dalším důvodům. Nezaručujeme, že všechna zaznamenaná videa budou v jakékoli situaci zcela uložena. Obrázky zaznamenané tímto produktem jsou pouze orientační.
3. Nainstalujte produkt správně. Neblokujte výhled řidiče. Nezakrývejte airbag. Udržujte produkt ve vzdálenosti alespoň 20 cm od řidiče a cestujících. Nesprávná instalace produktu může způsobit selhání produktu a zranění.
4. Udržujte tento výrobek mimo dosah silných magnetických polí, aby nedošlo k jeho poškození.
5. Aby nedošlo k poškození TF karty, nevkládejte ani nevytahujte TF kartu, když je produkt v provozu
6. Použijte kartu TF s úložnou kapacitou mezi 16 GB a 64 GB a rychlostí čtení a zápisu ne nižší než Class10. Před použitím TF kartu naformátujte.
7. TF karta se může opakovaným použitím poškodit. Vyměňte TF kartu včas, aby byl zajištěn správný záznam. Neneseme žádnou odpovědnost za škodu způsobenou vadnými TF kartami.
8. Produkt může zaznamenávat a ukládat záběry dopravních nehod, ale nezaručujeme, že všechny záběry nehody budou zaznamenány a uloženy. Drobné kolize nemusí být senzorem detekovány, a proto nemusí dojít k umístění záznamu mezi záběry událostí.
9. Nepoužívejte tento výrobek při teplotách vyšších než 60°C nebo nižších než -10°C.
10. Pokud není zařízení delší dobu používáno, baterie se může vybit. Při opětovném zapnutí zařízení můžete být požádáni o resetování času zařízení.
11. Netřeste zařízením a nevyvíjejte na něj tlak. Silný náraz nebo otřesy mohou způsobit nenapravitelné poškození produktu.
12. Nečistěte zařízení chemickými rozpouštědly nebo čisticími prostředky.
13. Používejte tento výrobek v souladu se zákonem.

14. Mějte prosím na paměti, že teplota krytu zařízení se při provozu zařízení zvyšuje.

Obsah balení

1. 70mai Smart Dash Cam 1S × 1
2. Kabel USB × 1
3. Napájecí adaptér × 1
4. Elektrostatická samolepka × 1
5. Tepelně odolné lepidlo (na upevňovacím držáku) × 1
6. Uživatelská příručka × 1

Specifikace

Název modelu: Midrive D06

Rozlišení: 1080P, 30 snímků za sekundu

FOV: 130°

RAM: 512 Mb

Rozšířené úložiště: karta MicroSD, 16GB~64GB, Class10 nebo vyšší

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Provozní frekvence: 2412-2472 MHz

Maximální výstupní výkon: 15,20 dBm

Společnost 70mai Co.,Ltd tímto prohlašuje, že tato kamera 70mai Smart Dash Cam 1S je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Servis: help@70mai.com

Další informace najdete na www.70mai.com

Výrobce: 70mai Co., Ltd

Adresa: Room2220, building2, No.588, Zixingroad, MinHangDistrict, Shanghai, China

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz